



BOÎTIER DE COMMANDES

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A Indicateur de consommation | E Augmenter |
| B Détecteur de présence | F Accéder aux différents modes |
| C Diminuer | G Visualiser des informations |
| D Timer/Prog | H Allumer/Éteindre |

ÉTAPE 1

Je mets en marche mon sèche-serviettes pour la première fois

Appuyez sur  pour allumer l'appareil ou le mettre en mode Veille. Une fois activé, l'heure actuelle s'affiche à l'écran ainsi que le mode de fonctionnement et la température. En mode Veille, l'heure actuelle, le jour de la semaine et le message «Stb» sont affichés.

Note :

Lorsque l'appareil passe en mode Veille, il bipé deux fois. Lorsque l'appareil est activé, il bipé une fois.

ÉTAPE 2

Je règle le jour de la semaine et l'heure

- Entrez dans le mode Veille et appuyez sur le bouton  au moins 3 secondes.
 - tEd (time End date) s'affiche à l'écran. Validez avec .
 - Appuyez sur **+** et **-** pour vous positionner sur le bon jour de la semaine (1 = Lundi - 2 = Mardi - 3 = Mercredi...), puis validez avec .
 - Les heures se mettent à clignoter.
 - Appuyez sur **+** et **-** pour régler l'heure, puis validez avec .
 - Les minutes clignotent. Appuyez sur **+** et **-** pour régler les minutes, puis validez avec .
- À la fin de la procédure, retour au mode « Veille ».

ÉTAPE 3

Les modes de fonctionnement de mon sèche-serviettes

5 modes de fonctionnement sont proposés.

Appuyez sur  pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

-  **Mode Boost :** Permet de réchauffer rapidement la pièce ou d'accélérer le séchage des serviettes.
-  **Mode Confort :** Votre appareil garde stable la température ambiante à la température sélectionnée. Réglez la température désirée à l'aide des boutons **+** et **-**.
-  **Mode Eco/Nuit :** Définit une valeur de température inférieure à la valeur de température de « Confort ». Il est préconisé d'utiliser ce mode la nuit ou lorsque la pièce est inoccupée pendant 2 heures ou plus. Par défaut le mode nuit est réglé à 15,5°C.
-  **Mode Hors-gel :** La température est fixée à 7°C. Nous recommandons de sélectionner ce mode de fonctionnement lorsque la pièce est inoccupée pendant plusieurs jours.
-  **Mode Fil pilote :** L'appareil est géré par un système de contrôle central qui définit le mode de fonctionnement de tous les appareils connectés. Ce mode permet d'accéder à 6 commandes (Veille, Confort, Eco, Hors-gel, Confort -1, Confort -2).
-  **Mode Timer/Prog :** Permet à l'utilisateur de configurer différentes valeurs de température pour chaque heure de chaque jour de la semaine.

ÉTAPE 4

Je programme mon sèche-serviettes

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT et ECO en utilisant un des 2 programmes pré-enregistrés.

tP1	MON-FRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
P1	SAT-SUN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
P2	MON-SUN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

PROGRAMMATION DU MODE TIMER/PROG

Votre appareil possède 3 programmes (P1, P2, P3). Les 2 premiers sont pré-enregistrés et non modifiables. Le troisième, P3, vous laisse le choix de votre propre réglage. (cf. B).

🔧 Réglage du programme p3

- Entrez dans le mode Veille avec , ensuite appuyez sur  au moins 3 secondes.
- tEd (time End date) s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **+**, Pro9 s'affiche à l'écran. Validez avec .
- À l'écran s'affiche l'heure 00:00 et le Jour 1.
- Sélectionnez vos périodes nuit (espace blanc) avec **=** et vos périodes confort (espace noir) avec **+**, puis validez avec .
- Vous passez alors au Jour 2. Saisissez à nouveau vos périodes nuit et vos périodes confort, ainsi de suite jusqu'au Jour 7.
- Si vous souhaitez copier la programmation du Jour 1 sur le Jour 2, cliquez sur .
- Le Jour 2 sera validé automatiquement et vous passerez au Jour 3.

MODE BOOST (RÉGLABLE DE 15' À 120')

Le mode BOOST peut être utilisé pour réchauffer rapidement la pièce ou pour accélérer le séchage des serviettes.

➔ Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche le temps (ex. : 90') et l'icône témoin de chauffe .

L'appareil est activé à la puissance maximale pendant la durée choisie, jusqu'à une température ambiante maximale à 30°C. Vous pouvez modifier le temps en appuyant sur **+** ou **-**.

Le mode BOOST s'arrête automatiquement après le temps écoulé affiché et l'appareil revient au mode de fonctionnement préalablement sélectionné.

L'utilisateur peut à tout moment passer à un autre mode de fonctionnement en appuyant sur .

DÉTECTION DE PRÉSENCE

Votre appareil est équipé d'un capteur de mouvement qui détecte votre présence dans la pièce.

Dans ce cas il chauffera en Mode Confort.

- Si vous vous absentez plus de 30 minutes, la température sera abaissée de 1°C.
- Si vous vous absentez plus de 60 minutes, la température sera abaissée de 2°C.
- Cette fonction est active par défaut.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice complète.

www.thermor.fr